

Réfrigérateur / congélateur thermometer

UN CAHIER DES CHARGES

u Plage de mesure de température: rMOO: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)

sonde: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)

u Température unccuracy: $\pm 1^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{F})$

u Température réfficher rSolution: 0,1°C(0,2°F)

u Max / Min mEmory fonction

u / Low alarmes hautes.

u Support pour étagère ou attachement à la surface de l'acier avec le dos magnétique.

u en fonctionnement vension: 1.5v, AAA pâtey.

BUTTONS & OOPÉRATIONS

u **MIN / MAX**

*Appuyez **MAX/ MDANS** clé à afficher la température maximale.

*Appuyez **MHACHE/ MDANS** touche à nouveau à afficher la température minimale

◆ **CHAMBRE / réfrigérateur**

*Appuyez **CHAMBRE / réfrigérateur** bouton pour basculer entre chambre et température du réfrigérateur afficher .

◆ **ALERTE**

*Appuyez **ALERTE** bouton, tenant 3 secondes pour mise en alerte plage de température

*Appuyez °C / **F** bouton pour régler la température. Appuyez sur le bouton ALERT pour confirmer.

u °C / **F**

Appuyez °C / °F bouton pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.

BUn remplacement de TTERY

Remplacer la batterie immédiatement la lecture devient irrégulière ou la clarté d'affichage disparaît, en utilisant une pile AAA. La batterie est située sous le couvercle de la batterie à l'arrière de l'instrument.