

SN119 Frigorifero Termometro

Campo di temperatura: - 20 ° C a 60 ° C

- Se la temperatura inferiore a -20 ° C, verrà visualizzato: "LL.L"
- Se la temperatura superiore a 60 ° C, verrà visualizzato: "HH.H"

POSIZIONAMENTO DI BATTERIA

- Ruotare la batteria coperchio in senso antiorario per aprirlo.
 - Rimuovere la linguetta di protezione in PVC sulla batteria.
 - Chiudere il coperchio della batteria e ruotare in senso orario a freccia di posizione. L'orologio è abilitato.
- Quando lo schermo viene visualizzato nulla, si prega di installare nuova batteria 1 x CR2032, rispettare la polarità.

FROST ALERT

- Gamma FROST ALERT: 4.0 ° C a 7.9 ° C
- Quando viene eseguito all'interno di questo limite, apparirà l'icona di gelo sullo schermo.

FUNZIONE

- Visualizzare la temperatura corrente «° C / ° F»
- Premere il pulsante "ON / OFF" per accendere o spegnere il display dello schermo.
- Premere il tasto «° C / ° F» per cambiare la temperatura tra Celsius o Fahrenheit unità.
- Con il gancio pieghevole e magneti sul retro del termometro.