

Koelkast / vriezer thermometer

SPECIFICATIE

U Meten Temperatuur: rOOM: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)

sonde: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)

U Temperatuur eencuracy: $\pm 1^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{F})$

U Temperatuur display rRESOLUTIE: 0,1°C(0.2°F)

U Max / Min memory functie

U Hoog / laag alarmen.

U Stand voor plank of bevestiging aan stalen oppervlak met magnetische achterzijde.

U Operating voltage: 1.5V, AAA beslagy.

BUTTONS & amp; Operations

U MIN / MAX

*Pers **MAX/ MIN** sleutel naar tonen de maximumtemperatuur.

*Pers **MBIJL/ MIN** weer key naar tonen de minimumtemperatuur

◆ KAMER / koelkast

*Pers **KAMER / koelkast** knop om schakelen tussen kamer en koelkast temperatuur

tonen .

◆ ALERT

*Pers **ALERT** knop houden 3 seconde voor instellen alert temperatuurbereik

*Pers °C / ° F om aan te passen de temperatuur. Druk op de ALERT toets om te bevestigen.

U °C / ° F

Pers °C / °F knop om schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

BEEen TTERY VERVANGING

Vervang de batterij onmiddellijk de onregelmatig of het display helderheid vervaagt, met een AAA-batterij. De accu bevindt zich onder de batterijklep aan de achterkant van het instrument.