

DM-01A Messgeräte

Spezifikation

1. in / mm: Zoll / metrische Umwandlung
2. RESET: Ursprung Zurücksetzen
3. TOL: Toleranzeinstellung
4. HOLD: Daten halten
5. R / A: relative / absolute Messung
6. Umwandlung
 - + : Positive Einstellung
 - : Negativ Einstellung
7. Größere LCD-Anzeige

8. Geben Sie Bereich Auflösung Genauigkeit
DM-01 0-25mm / 0-1 "0.001mm / 0.00005" 0.002mm 0,001 "