SN119 Kühlschrank Thermometer

Temperaturbereich: - 20 ° C bis 60 ° C

- Bei einer Temperatur unter -20 ° C erscheint: "LL.L"
- Bei einer Temperatur über 60 ° C erscheint: "HH.H"

PLATZIERUNG DER BATTERIE

- Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es zu öffnen.
- Entfernen Sie die PVC-Zunge, die auf der Batterie schützt.
- Batteriefachdeckel schließen und im Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung drehen. Die Uhr ist aktiviert.

- Wenn der Bildschirm nichts zeigt, installieren Sie bitte neue Batterie 1 x CR2032, achten Sie auf die Polarität.

FROST ALARM

- FROST ALARGE-Bereich: 4,0 ° C bis 7,9 ° C
- Wenn es innerhalb dieser Grenze läuft, erscheint das Frostsymbol auf dem Bildschirm.

FUNKTION

- Anzeige der aktuellen Temperatur «° C / ° F»
- Drücken Sie die Taste "ON / OFF", um die Anzeige einzuschalten oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste «° C / ° F», um die Temperatur zwischen Celsius und Fahrenheit einzustellen.
- Mit dem klappbaren Haken und den Magneten auf der Rückseite des Thermometers.