

Funktionsprüfung: (mit Akku, Display ausgestattet: 1. Januar 2004 PM12: 00 00°C Temperaturwert)

1: TIME-Taste, Zeiteinstellung, Schalter Anzeigezeit /date. Hold Sie die TIME-Taste 2 Sekunden, um die Zeiteinstellungen einzugeben, und dann

TIME-Taste setzen das entsprechende Bit blinkt, setzen Sie die folgende Reihenfolge: 12/24

Stunden, Sekunden, Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag,

2: UP-Taste, vorne button. Press TIME-Taste 2 Sekunden später, entsprechend den Zielen aufgebaut werden soll, Transferpresse UP-Taste, um die eingestellte Position zu gelangen.

3: MAX / MIN-Taste: Zeigt die maximale / minimale Temperatur Feuchte Recorder im Normalzustand, nach MAX / MIN-Taste, um zeigten die größte → Minimalwert der aktuellen Temperatur und humidity. In die MAX oder MIN zeigt den Status der Schalter nicht Tasten automatisch nach 8 Sekunden, um die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeige. Verfahren maximale / minimale Feuchtigkeitsentfernungstemperatur aufgezeichnet zurückkehren, in der MAX oder MIN des Staates, halten Sie die MAX / MIN Taste 2 Sekunden vor der die höchste / die meisten Low Feuchtigkeit, und gibt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

4: °C / °F-Taste: Wechseln Grad Celsius / Fahrenheit.