

## Beschreibung:

Funktionsprüfung: (mit Akku, Display ausgestattet: 1.Januar 2004 PM12: 00 00°C Temperaturwert)

1: TIME-Taste, Zeiteinstellung, Schalter Anzeigezeit /date.Hold Sie die TIME-Taste 2 Sekunden, um die Zeiteinstellungen, und geben Sie dann.TIME-Taste setzen das entsprechende Bit blinkt, setzen Sie die folgende Reihenfolge: 12/24 Stunden, Sekunden, Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag.

2: UP-Taste, vorne button.Press TIME-Taste 2 Sekunden später, entsprechend den Zielen aufgebaut werden soll, Transferpresse UP-Taste, um die eingestellte Position zu gelangen.

3: MAX / MIN-Taste: Zeigt die maximale / minimale Temperatur Feuchte Recorder im Normalzustand, nach MAX / MIN-Taste, um zeigten die größte → Minimalwert der aktuellen Temperatur und humidity.In die MAX oder MIN zeigt den Status der Schalter nicht Tasten automatisch nach 8 Sekunden, um die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeige.Verfahren maximale / minimale Feuchtigkeitsentfernungstemperatur aufgezeichnet zurückkehren, in der MAX oder MIN des Staates, halten Sie die MAX / MIN Taste 2 Sekunden vor der die höchste / die meisten Low Feuchtigkeit, und gibt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

4: °C / °F Schlüssel: Switch Grad Celsius / Fahrenheit.