

Technische Daten

1. Großbild Flüssigkristallanzeige, visuelle klare Mission.
2. Öffnen Sie die Zellentür, nach positiver und negativer Richtung der Batterie installiert.
3. Zeigt die aktuelle Raumtemperatur, nach MAX-MIN-Taste korrekt Messung der maximalen, minimalen Temperatur values. When die MAX bei der Refinanzierung eine Reset-Taste, ist, dass, um den Barwert der maximalen temperature. when die MIN, entfernen Sie die RESET-Taste einmal drücken, um den aktuellen Wert der Mindesttemperatur zu löschen.
- 4 von °C - °F-Taste, um die Verwendung von Grad Celsius und Grad Fahrenheit zu wählen..
5. Verwenden 0 °C ~ 50 °C (B) 32 °F ~ 122 °F
-40 °C ~ 70 °C (A) -58 ~ 158 °F °F
- . 6 Max. Außentemperatur Schaltabstand: 1,5 M (A)
7. In der normalen Temperatur von 0 °C ~ 50 °C Umgebungen.
- . 8 Ändern Sie den Akku: Verwenden Sie den Akku (1,5 VDC) der Größe AAA.
- 9 Verpackung:. 300PCS/CN, 45,5 * 37,5 * 51,5 cm, 20.5kg