

Nevera / congelador thermometer

ESPECIFICACIÓN

u Intervalo de medición de temperatura: room: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)

sonda: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)

u La temperatura la precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{F})$

u La temperatura resolución: 0.1°C(0.2°F)

u Max / Min memory función

u Alto / bajo alarmas.

u Soporte para estante o apego a la superficie de acero con respaldo magnético.

u Operante versión: 1.5v, AAA battery.

segundo UTIONS &mporio; OPERACIONES

u **MÍNIMO MÁXIMO**

*oprime **MAX/METROEN** clave a mostrar la temperatura máxima.

*oprime **METROHACHA/METROEN** nuevo clave a visualizar la temperatura mínima

◆ **SALA / NEVERA**

*oprime **SALA / NEVERA** botón para cambia entre cuarto y temperatura de nevera

monitor .

◆ **ALERTA**

*oprime **ALERTA** botón, sosteniendo 3 segundos para Rango de ajuste de temperatura de alerta

*oprime **°C / F** para ajustar la temperatura. Pulse el botón de alerta para confirmar.

u **°C / F**

oprime **°do / °F** botón para cambiar entre centígrados y Fahrenheit.

segundo UN REEMPLAZO TTERY

Reemplace la batería inmediatamente la lectura se vuelve errática o la claridad de visualización se desvanece, el uso de una batería AAA. La batería se encuentra debajo de la cubierta de la batería en la parte trasera del instrumento.