SN119 Thermomètre pour réfrigérateur

Plage de température: - 20 ° C à 60 ° C

- Si la température est inférieure à -20 ° C, elle affiche: "LL.L"
- Si la température est supérieure à 60 ° C, elle affiche: "HH.H"

PLACEMENT DE LA BATTERIE

- Tourner le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
- Retirer la protection de la pvc sur la batterie.
- Fermer le couvercle de la batterie et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position des flèches. L'horloge est activée.

- Lorsque l'écran n'affiche rien, installez la nouvelle batterie 1 x CR2032, respectez la polarité.

ALERTE FROST

- ALERTE FROST gamme: 4,0 ° C à 7,9 ° C
- Lorsqu'il est exécuté dans cette limite, l'icône de gel apparaît sur l'écran.

FONCTION

- Affichage de la température actuelle «° C / ° F»
- Appuyez sur le bouton "ON / OFF" pour activer ou désactiver l'affichage à l'écran.
- Appuyer sur la touche «° C / ° F» pour commuter la température entre l'unité Celsius ou Fahrenheit.
- Avec le crochet pliable et les aimants sur le dos du thermomètre.