

SN119 Ψυγείο θερμόμετρο

Περιοχή θερμοκρασίας: - 20 ° C έως 60 ° C

- Αν η θερμοκρασία χαμηλότερη από -20 ° C, θα εμφανιστούν: "LL.L"

- Αν η θερμοκρασία υψηλότερη από 60 ° C, θα εμφανιστούν: "HH.H"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Περιστρέψτε το κάλυμμα της μπαταρίας αριστερόστροφα για να το ανοίξετε.

- Αφαιρέστε το ρnc γλώσσα προστατευτικό για την μπαταρία.

- Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να arrow θέση. Το ρολόι είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν η οθόνη εμφανίζει τίποτα, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε νέα μπαταρία 1 x CR2032, σέβονται την πολικότητα.

FROST ALERT

- FROST ALERT εύρος: 4,0 ° C έως 7,9 ° C

- Όταν τρέχει μέσα από αυτό το όριο, το εικονίδιο παγετός θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία «° C / ° F»

- Πατήστε το κουμπί "ON / OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

- Πατήστε το κουμπί «° C / ° F» για να αλλάξετε τη θερμοκρασία μεταξύ βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ μονάδα.

- Με το αναδιπλούμενο άγκιστρο και των μαγνητών στο πίσω μέρος του θερμομέτρου.