

Λειτουργικός έλεγχος: (εφοδιασμένο με μπαταρία, οθόνη: January1, 2004, PM12: 00 00oC τιμή θερμοκρασίας)

1: το κλειδί TIME, ρύθμιση του χρόνου, το χρόνο εμφάνισης του διακόπτη /date.Hold πατημένο το πλήκτρο TIME 2 δευτερόλεπτα για να εισάγετε τις ρυθμίσεις του χρόνου, και, στη συνέχεια, Πλήκτρο TIME που το αντίστοιχο bit θα αναβοσβήνει, ρυθμίστε την ακόλουθη σειρά: 12/24 ώρες, δευτερόλεπτα, ώρες, λεπτά, το έτος, το μήνα, την ημέρα,

2: πλήκτρα UP, προς τα εμπρός button.Press πλήκτρο TIME 2 δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με τους στόχους που πρέπει να συσταθεί, μεταφορά πατήστε το πλήκτρο UP για να προχωρήσετε στην καθορισμένη θέση.

3: MAX κουμπί / MIN: Εμφανίζει τη μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία υγρασία εγγραφής στην κανονική κατάσταση, σύμφωνα με το πλήκτρο MAX / MIN για να αλλάξετε έδειξε το μεγαλύτερο → ελάχιστη τιμή της τρέχουσας θερμοκρασίας και humidity.In το MAX ή MIN εμφανίζει την κατάσταση, δεν κουμπιά αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει την τρέχουσα θερμοκρασία και την υγρασία DISPLAY.THE μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί την απομάκρυνση της υγρασίας, στο MAX ή MIN του κράτους, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MAX / MIN 2 δευτερόλεπτα μακριά από τη εμφανίζουν το υψηλότερο / πιο low υγρασία, και να επιστρέψει την τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας.

4: oC / των βασικών: Αλλαγή βαθμούς Κελσίου / Φαρενάιτ.