

θερμοκρασία και υγρασία. Στην οθόνη κατάστασης MAX ή MIN, δεν υπάρχουν κουμπιά αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει την τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας. Η μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί την απομάκρυνση της υγρασίας, στο MAX ή MIN του κράτους, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MAX / MIN 2 δευτερόλεπτα μακριά από την παράσταση το υψηλότερο / πιο χαμηλή υγρασία, και να επιστρέψει την τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας.

9, κουμπί επαναφοράς: Διαυγές επαναφορά,

10, Φιξ τη μονάδα σε τοίχο ή τοποθετήστε στην επιφάνεια εργασίας.

11, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν (1.5V) μπαταρίες AAA. Font ασαφής, παρακαλούμε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, και Pattention στην προστασία του περιβάλλοντος.,

12, \* το μοντέλο C με τη θερμοκρασία και την υγρασία ανίχνευσης γραμμή 1,5 μέτρων