

Θερμοκρασίας ή αφαιρεθεί η υγρασία, οι εγγραφές υγρασία μέγιστη / ελάχιστη / θερμοκρασίας. Στην κανονική κατάσταση, σύμφωνα με MAX / MIN κλειδί διακόπτη έδειξε τη μεγαλύτερη, τουλάχιστον, την αξία της τρέχουσας θερμοκρασίας και της υγρασίας. Στην οθόνη κατάστασης MAX ή MIN, δεν υπάρχουν κουμπιά αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει την τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας. Η μέγιστη / ελάχιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί την απομάκρυνση της υγρασίας, στο MAX ή MIN του κράτους, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MAX / MIN 2 δευτερόλεπτα μακριά από την παράσταση το υψηλότερο / πιο χαμηλή υγρασία, και να επιστρέψει την τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας.

Κουμπί επαναφοράς: σαφής επαναφοράς.

Στερεώστε τη μονάδα σε έναν τοίχο ή τοποθετήστε στην επιφάνεια εργασίας.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μπαταρίες μία (1.5V) AAA. Font ασαφής, παρακαλούμε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, και

Pattention στην προστασία του περιβάλλοντος.

\* Το μοντέλο C με 1,5-μετρητή γραμμή ανίχνευσης θερμοκρασίας και υγρασίας