

## Specificazioni

1. Grande schermo display a cristalli liquidi, missione chiara visuale.
2. Aprire la porta della cella, secondo la direzione positiva e negativa della batteria installata.
3. Mostra la temperatura ambiente attuale, secondo tasto MAX-MIN, misurare correttamente la temperatura massima, minima values. When MAX quando il rifinanziamento di un pulsante RESET, cioè, di rimuovere il valore attuale del massimo temperature. when MIN, l' RESET premere una volta per cancellare il valore corrente della temperatura minima.
- 4 by °C - °F per selezionare l'uso di gradi Celsius e gradi Fahrenheit..
5. Usare 0 °C ~ 50 °C (B) 32 °F ~ 122 °F  
-40 °C ~ 70 °C (A) -58 °F ~ 158 °F
- . 6 Max temperatura esterna distanza di rilevamento: 1.5M (A)
7. Nel normale temperatura di 0 °C ~ 50 °C ambienti.
- . 8 Cambiare la batteria: Utilizzare la batteria (1.5VDC) di AAA Size.
- 9 Pacchetto:. 300PCS/CN, 45.5 \* 37.5 \* 51,5 centimetri, 20.5KG