

DM-01A 說明



- 1. / mm / 單位 選擇
- 2. RESET : 清除 數據
- 3. TOL : 公差 設定
- 4. HOLD : 鎖定 數據
- 5. R / A : 比率 / 絕對 模式
- 6. 顯示
+ : 正 (+) 號 顯示
- : 負 (-) 號 顯示
- 7. LCD 顯示 內容
- 8. 測量 範圍 說明
DM-01 0-25mm / 0-1 "0.001mm / 0.00005" 顯示 0.001 "