

HT-200 非接触式温度计 使用说明书。 请仔细阅读， 以便正确使用。 如有疑问， 请咨询经销商。



1. Automatic 温度显示 0.00 °C
2. Set 温度, 单位, 模式
3. Low 报警 设置
- 4 温度 单位 °C/°F 切换
- 5 温度 范围



- 1 .. 温度 : -20 °C ~ 220 °C (-4 °F ~ 428 °F)
2. Resolution : 0.1 °C / °F
3. Accuracy : 2 % 或 2 °C / +4 F
4. Response 时间 : 1 s
5. Optical 距离 1:1
6. Emissivity : 0.95 或 0.1
- 7 电池 : 3V CR2032 纽扣电池