

## SN119 Koelkast Thermometer

Temperatuurbereik: - 20 ° C tot 60 ° C

- Als de temperatuur lager dan -20 ° C, wordt deze weergegeven: "LL.L"
- Als de temperatuur hoger dan 60 ° C, wordt deze weergegeven: "HH.H"

### Plaatsing van ACCU

- Draai batterijdeksel linksom om het te openen.
- Verwijder de pvc tong beschermende op de batterij.
- Sluit batterijdeksel en draai de klok mee om de positie pijl. De klok is ingeschakeld.
  
- Als het scherm niets, installeert u de nieuwe batterij 1 x CR2032, respecteer de polariteit.

### VORST ALERT

- VORST ALERT bereik: 4,0 ° C tot 7,9 ° C
- Als het loopt binnen deze limiet, wordt het pictogram vorst op het scherm verschijnen.

### FUNCTIE

- Geef de huidige temperatuur «° C / ° F»
- Druk op de knop "ON / OFF" in- of uitschakelen van het scherm.
- Druk op de knop «° C / ° F» om de temperatuur tussen Celsius of Fahrenheit eenheid te schakelen.
- Met de inklapbare haak en de magneten op de achterkant van de thermometer.