

SN119 Termômetro de Refrigerador

Faixa de temperatura: - 20 ° C a 60 ° C

- Se a temperatura for inferior a -20 ° C, aparecerá: "LL.L"
- Se a temperatura for superior a 60 ° C, o display exibirá: "HH.H"

COLOCAÇÃO DE BATERIA

- Rode a tampa da bateria no sentido anti-horário para abri-la.
- Remova a protecção da língua do pvc na bateria.
- Feche a tampa da bateria e gire no sentido horário para a posição da seta. O relógio está ativado.

- Quando a tela não exibir nada, instale a bateria nova 1 x CR2032, respeite a polaridade.

Alerta de geada

- ALERTA FROST: 4.0 ° C a 7.9 ° C
- Quando ele é executado dentro deste limite, o ícone de geada aparecerá na tela.

FUNÇÃO

- Indicação da temperatura actual «° C / ° F»
- Pressione o botão "ON / OFF" para ligar ou desligar a tela.
- Pressione o botão «° C / ° F» para mudar a temperatura entre a unidade Celsius ou Fahrenheit.
- Com o gancho dobrável e os ímãs na parte de trás do termômetro.