冰箱/冰柜千卡**ometer**

_

规范

ü 测量温度范围, ROOM: -0℃~50℃ (32℉~122℉)

探测: -50℃~70℃ (-58℉~158℉)

ü 温度一个ccuracy: ±1℃ (±2℉)

ü 温度 ðisplay řesolution: 0.1℃ (0.2℉)

ü 最大/最小 米埃默里 功能

ü 高/低报警。

ü 站在货架或连接到钢表面的磁回来。

ü 操作 voltage: 1.5V, AAA连击ÿ °

_

乙**UTTONS &**放大器**; ØPERATIONS**

ü 最小/最大

*按 **MAX/ M**在 键 至 显示的最高温度。

*按 中号斧头/ **M**在 键一次 至 显示的最低温度

◆ **ROOM /**冰箱

*按 **ROOM /**冰箱 按钮 之间切换 房间 和 冰箱的温度

显示。

◆ 警报

*按警报 按钮，持 3秒为 设置警报温度范围

*按 ℃ **/ F** 按钮调整 气温。按警示按钮进行确认。

ü ℃ **/ F**

按 **°C / °F** 按钮 摄氏和华氏温度之间切换。

乙一个**TTERY**更换

更换电池，立即读数不稳定或显示器的清晰度衰，使用一节AAA电池。电池位于电池盖下，在仪器的背面。