SN119 Termómetro de refrigerador

Rango de temperatura: - 20 ° C a 60 ° C
- Si la temperatura es inferior a -20 ° C, aparecerá: "LL.L"
- Si la temperatura es superior a 60 ° C, aparecerá: "HH.H"

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

- Gire la tapa de la batería hacia la izquierda para abrirla.
- Retire la protección de la lengüeta del pvc en la batería.
- Cierre la tapa de la batería y gírela en sentido horario hasta la posición de la flecha. El reloj está activado.

- Cuando la pantalla no muestre nada, instale la batería nueva 1 x CR2032, respete la polaridad.

Alerta de helado

- ALARMA FROST: de 4,0 ° C a 7,9 ° C
- Cuando se ejecuta dentro de este límite, el icono de heladas aparecerá en la pantalla.

FUNCIÓN

- Visualizar la temperatura actual «° C / ° F»
- Pulse el botón "ON / OFF" para encender o apagar la pantalla.
- Presione el botón «° C / ° F» para cambiar la temperatura entre la unidad Celsius o Fahrenheit.
- Con el gancho plegable y los imanes en la parte posterior del termómetro.