SN119冷蔵庫温度計

温度範囲: - 20℃~60℃
- -20℃より低い温度では、 "LL.L"と表示されます。
- 温度が60℃を超えると、 "HH.H"と表示されます。

□ッテリの配□

- 電池カバーを反時計回りに回して開きます。
- バッテリーの保護用の舌を取り外します。
- バッテリーカバーを閉じ、時計回りに矢印の位置に回します。クロックが有効になります。

- 画面に何も表示されない場合は、新しい電池1 x CR2032を取り付け、極性を守ってください。

FRERT ALERT

- FREST警戒範囲: 4.0℃~7.9℃
- この制限内で動作すると、画面に霜アイコンが表示されます。

□□

- 現在の温度を表示する«°C /°F»
- 画面の表示をオンまたはオフにするには、「ON / OFF」ボタンを押します。
- 摂氏または華氏単位で温度を切り替えるには、«℃/°F»ボタンを押します。
- 折りたたみ式フックとマグネットを温度計の背面に付ける。