

DM-01-71-Mikrometer

Specifications

1. in / mm: Zoll / metrische Umwandlung
2. RESET: Ursprung Zurücksetzen
3. TOL: Toleranzeinstellung
4. HOLD: Daten halten
5. R / A: relative / absolute Messung
6. Umwandlung
 - +: Positive Einstellung
 - : Negativ Einstellung
7. Typ Bereich Auflösung Genauigkeit
 - DM-01 0-25mm / 0-1 "0.001mm / 0.00005" 0.002mm 0,001 "
 - DM-11 25-50mm / 1-2 "0.001mm / 0.00005" 0.002mm 0,001 "
 - DM-21 50-75mm / 2-3 "0.001mm / 0.00005" 0.003mm 0,00015 "
 - DM-31 75-100 mm / 3-4 "0.001mm / 0.00005" 0.003mm 0,00015 "
 - DM-41 100-125mm / 4 "-5" 0.001mm / 0.00005 "0.004mm 0,0002"
 - DM-51 125-150mm / 5 "-6" 0.001mm / 0.00005 "0.004mm 0,0002"
 - DM-61 150-175mm / 6 "-7" 0.001mm / 0.00005 "0.005mm 0,00025"
 - DM-71 175-200mm / 7 "-8" 0.001mm / 0.00005 "0.005mm 0,00025"