

## description:

Les tests fonctionnels: (équipée avec batterie, affichage: 1 er janvier 2004, PM12: 00 00°C valeur de température)

1: touche TIME, réglage de l'heure, commutateur temps d'affichage /date. Hold le bouton TIME 2 secondes pour entrer les paramètres de temps, et puis. Bouton TIME réglé le bit correspondant clignote, régler l'ordre suivant: 12/24 heures, secondes, heures, minutes, année, mois, jour.

2: bouton UP, avant button. Press touche TIME 2 secondes plus tard, selon les objectifs à mettre en place, le transfert appuyez sur la touche UP pour avancer à la position de consigne.

3: MAX / touche MIN: Affiche le maximum / minimum enregistreur de température humidité dans l'état normal, selon la touche MAX / MIN pour commuter montré le plus grand → valeur minimale de la température actuelle et humidity. In MAX ou MIN affiche l'état, aucune boutons automatiquement après 8 secondes pour revenir à la température actuelle et de l'humidité afficheur maximum / minimum température enregistrée humidité élimination, dans le MAX ou MIN de l'état, maintenez enfoncée la touche MAX / MIN 2 secondes d'avance sur le spectacle le plus haut / plus bas l'humidité, et revenir à l'affichage de température et d'humidité actuelle.

4: clé °C / °F: SWITCH degrés Celsius / Fahrenheit.