

Descrizioni frontale:

1. Sonda scudo
2. Sonda Misura
3. Pulsante di accensione
4. Date-hold pulsante
5. Display LCD
6. Coperchio della batteria

Metodo di misurazione:

- A. Premere il tasto "POWER" e accendere, quindi, "01 o 02".
- B. Togliere protezione della sonda e premere i perni di due lati con le dita. Lo strumento è funziona normalmente e può misurare oggetto se il valore visualizzato è di circa. 30%.
- C. Inserire i perni nell'oggetto circa. 5mm, che visualizzano l'acqua contenente dell'oggetto.
- D. Premere il tasto "HOLD" allora può contenere valore corrente, che mostrano "H", premere "HOLD" di nuovo, che può annullare la funzione hold.
- E. Dopo la misurazione, premere il tasto "POWER", girata di potere e di protezione della sonda copertura, quindi misurando è finita.