

temperatuur en vochtigheid. In de MAX of MIN geeft de status, geen knoppen automatisch na 8 seconden naar de huidige temperatuur en luchtvochtigheid display terug. De maximum / minimum gemeten temperatuur vochtigheid verwijderen, in de MAX of MIN van de staat, houdt u de MAX / MIN knop 2 seconden uit de buurt van de show de hoogste / meest lage luchtvochtigheid, en de terugkeer van de huidige temperatuur en vochtigheid display.

9, RESET-knop: Helder reset,

10 Bevestig het apparaat op een muur of plaats op het bureaublad.

11 Productgebruik één (1.5V) AAA-batterijen. Font fuzzy, vervang dan de batterij en
Pattention bescherming van het milieu.,

12 * C model met 1,5-meter temperatuur en luchtvochtigheid sensing lijn