

Testes funcionais: (equipado com bateria, display: 1º de janeiro de 2004, a PM12: 00 00oC valor de temperatura)

1: tecla TIME, ajuste do tempo, tempo interruptor do ecrã /date.Hold pressionado o botão TEMPO 2 segundos para entrar configurações de tempo, e, em seguida,

Botão TIME definir o bit correspondente será piscar, defina a seguinte ordem: 12/24 horas, segundos, horas, minutos, ano, mês, dia,

2: botão UP, para a frente button.Press botão TIME 2 segundos mais tarde, de acordo com os objectivos a definir-se, transferência pressione a tecla UP para avançar para a posição definida.

Botão MAX / MIN:: 3 Apresenta o / gravador de umidade máxima temperatura mínima no estado normal, de acordo com a tecla MAX / MIN para alternar apresentou o maior → valor mínimo da temperatura atual e humidity.In o MAX ou MIN mostra o status, não botões automaticamente após 8 segundos para retornar a temperatura atual ea umidade visor de / temperatura registrada remoção de umidade mínima máximo, no MAX MIN ou do estado, mantenha pressionado o botão MAX / MIN 2 segundos clara do show o mais alto / mais baixo umidade, e retornar o visor da temperatura e umidade atual.

4: oC / oF chave: Troca graus Celsius / Fahrenheit.