

Temperatur und Feuchtigkeit. Im MAX oder MIN zeigt den Status, keine Tasten automatisch nach 8 Sekunden, um die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeige zurückzukehren. Die maximale / minimale Temperatur aufgezeichnet Feuchtigkeitsentfernung, in der MAX oder MIN des Staates, halten Sie die MAX / MIN Taste 2 Sekunden vor der Show das höchste / ersten niedriger Luftfeuchtigkeit, und gibt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

9. RESET-Taste: Klar, Reset,

10. Befestigen Sie das Gerät an einer Wand oder zum Aufstellen auf dem Desktop.

11, benutzen Sie einen Artikel (1,5 V) AAA-Batterien. Font Fuzzy, ersetzen Sie bitte die Batterie, und Pattention zum Umweltschutz.,

12 * C-Modell mit 1,5-Meter-Temperatur und Feuchte Messleitung