Temperatur oder Feuchtigkeit zu entfernen, die maximale / minimale Temperatur / Feuchte Datensätzen.

Im Normalzustand, so MAX / MIN-Taste, um den Schalter zeigte die größte, minimale Wert der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit. Im MAX oder MIN zeigt den Status, keine Tasten automatisch nach 8 Sekunden, um die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeige zurückzukehren. Die maximale / minimale Temperatur aufgezeichnet Feuchtigkeitsentfernung, in der MAX oder MIN des Staates, halten Sie die MAX / MIN Taste 2 Sekunden vor der Show das höchste / esten niedriger Luftfeuchtigkeit, und gibt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit. RESET-Taste: clear zurückgesetzt.

Befestigen Sie das Gerät an einer Wand oder zum Aufstellen auf dem Desktop. Verwendung des Produkts ein (1,5 V) AAA-Batterien. Font Fuzzy, ersetzen Sie bitte die Batterie, und Pattention zum Umweltschutz.

* C-Modell mit 1,5-Meter-Temperatur und Feuchte Messleitung