

Descriptions de la face avant:

1. Bouclier Probe
2. Sonde de mesure
3. Bouton d'alimentation
4. Date-attente touche
5. Affichage LCD
6. Couvercle de la batterie

Méthode de mesure:

UN. Appuyez sur la touche "POWER" et tourner sur la puissance, puis «01 ou 02».

B. Enlever la sonde bouclier et appuyez sur les broches des deux côtés avec les doigts.
L'instrument est normalement travailler et peut mesurer objet si la valeur d'affichage est d'env. 30%.

C. Insérez les broches dans les environ de l'objet. 5mm, qui affichent l'eau contenant de l'objet.

RÉ. Appuyez sur le bouton "HOLD" peut puis maintenez valeur actuelle, qui affichent "H", appuyez sur "HOLD" nouveau, qui peut annuler la fonction de maintien.

E. Après la mesure, appuyez sur la touche "POWER", son tour du pouvoir et de la sonde de couverture bouclier, puis à mesurer est terminée.