

Caractéristiques

1. Grand écran affichage à cristaux liquides, mission claire visuelle.
2. Ouvrez la porte de la cellule, selon la direction positive et négative de la batterie installée.
3. Indique la température actuelle de la pièce, selon la touche MAX-MIN, mesurer correctement le maximum, la température minimale values. When MAX lorsque le refinancement d'un bouton RESET, c'est de supprimer la valeur actuelle d'un maximum de temperature. when le MIN, la RESET appuyer une fois pour effacer la valeur actuelle de la température minimale.
- 4 par °C - °F bouton pour sélectionner l'utilisation des degrés de Celsius et degrés Fahrenheit..
5. Utiliser 0 °C ~ 50 °C (B) 32 °F ~ 122 °F
-40 °C ~ 70 °C (A) -58 °F ~ 158 °F
- . 6 Max température extérieure distance de détection: 1,5 M (A)
7. Dans la température normale de 0 °C ~ 50 °C environnements.
8. Changez la pile: Utilisez la batterie (1,5 V DC) de taille AAA.
- 9 Package:. 300PCS/CN, 45,5 * 37,5 * 51,5 cm, 20,5 kg