

## Ψυγείο / καταψύκτης thermexédra

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

u Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας: room: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)

καθετήρας: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)

u Θερμοκρασία έναccuracy:  $\pm 1^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{F})$

u Θερμοκρασία reisplay rΨΗΦΙΣΜΑ: 0.1°C(0.2°F)

u Max / Min mEmory λειτουργία

u High / Low συναγερμών.

u Stand για ράφι ή προσκόλληση στην επιφάνεια του χάλυβα με μαγνητική πίσω.

u Λειτουργικός voltage: 1.5V, AAA κουρκούτιυ.

### σιUTTONS &αμπέραζ; ΟΠΡΑΞΕΙΣ

u **MIN / MAX**

\*Τύπος **MAX/ ΜΣΕ** κλειδί να εμφανίζουν τη μέγιστη θερμοκρασία.

\*Τύπος **ΜΤΣΕΚΟΎΡΙ/ ΜΣΕ** ξανά το πλήκτρο να εμφανίσετε την ελάχιστη θερμοκρασία

◆ **ΔΩΜΑΤΙΟ / ψυγείο**

\*Τύπος **ΔΩΜΑΤΙΟ / ψυγείο** κουμπί για να εναλλαγή μεταξύ δωμάτιο και Θερμοκρασία ψυγείο

απεικόνιση .

◆ **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ**

\*Τύπος **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ** κουμπί, κρατώντας Για 3 δευτερόλεπτα ρύθμιση ειδοποίησης εύρος θερμοκρασιών

\*Τύπος °C / **ΦΑ** κουμπί για να ρυθμίσετε η θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί ALERT για επιβεβαίωση.

u °C / **ΦΑ**

Τύπος °ντο / °φά κουμπί για να εναλλαγή μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ.

### σιΗ αντικατάσταση TTERY

Αντικαταστήστε τη μπαταρία αμέσως η ανάγνωση γίνεται ασταθής ή η σαφήνεια οθόνη σβήνει, χρησιμοποιώντας μια μπαταρία AAA. Η μπαταρία βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του οργάνου.