Frigo / congelatore thermometer

SPECIFICHE

- u Gamma di misurazione temperatura: room: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)
sonda: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)
- u Temperatura unP recisione: $\pm 1^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{F})$
- u Temperatura display risoluzione: 0.1°C(0.2°F)
- u Max / Min memory funzione
- u Alto / basso allarmi.
- u Supporto per ripiano o attaccamento alla superficie in acciaio con schienale magnetico.
- u Operativo voltage: 1.5v, AAA pastellay.

BUTTONS & amp; ODa operazioni

u **MIN / MAX**

*stampa **MAX/ MIN** chiave a visualizzare la temperatura massima.

*stampa **MASCIA/ MIN** di nuovo il tasto a visualizzare la temperatura minima

◆ **CAMERA / FRIGO**

*stampa **CAMERA / FRIGO** pulsante per passare da una camera e temperatura frigo

display .

◆ **ALLARME**

*stampa **ALLARME** Pulsante, tenendo 3 secondi per campo di regolazione della temperatura di allarme

*stampa **°C / ° F** per regolare la temperatura. Premere il tasto **ALERT** per confermare.

u **°C / ° F**

stampa **°C / °F** pulsante per passare da gradi centigradi e Fahrenheit.

BSOSTITUZIONE tterie

Sostituire la batteria immediatamente la lettura diventa irregolare o la chiarezza del display si affievolisce, usando una batteria AAA. La batteria si trova sotto il coperchio della batteria sul retro dello strumento.