

Functioneel testen: (uitgerust met accu, beeldscherm: January1, 2004, PM12: 00 00oC temperatuur waarde)

1: TIME-toets, tijdsinstelling, switch weergave tijd /date.Hold beneden de TIME-knop 2 seconden ingedrukt om de tijd instellingen in te voeren, en dan

TIME knop zet de corresponderende bit zal knipperen, stelt u de volgende volgorde: 12/24 uur, seconden, uren, minuten, jaar, maand, dag,

2: UP-knop, vooruit button.Press TIME-knop 2 seconden later, op basis van de doelstellingen die moeten worden opgezet, de overdracht druk UP-toets om naar de ingestelde positie.

3: MAX / MIN-toets: Geeft de maximum / minimum temperatuur luchtvochtigheid recorder in de normale toestand, aldus MAX / MIN-toets om over te schakelen liet de grootste → minimale waarde van de huidige temperatuur en humidity.In de MAX of MIN toont de status, geen knoppen automatisch na 8 seconden naar de huidige temperatuur en vochtigheid display.The maximum / minimum gemeten temperatuur luchtvochtigheid verwijdering terug te keren, in de MAX of MIN van de staat, houdt u de MAX / MIN knop 2 seconden uit de buurt van de show de hoogste / meest lage vochtigheid en de terugkeer van de huidige temperatuur en vochtigheid display.

4: oC / Key: Switch graden Celsius / Fahrenheit.