

## **Digitale Thermometer voor de keuken, in de fabriek en fabriek en BBQ**

Dit apparaat biedt u een gemakkelijk om de thermometer en gebruiken Timer met alarmfunctie in de keuken, in de fabriek of BBQ ..

### **Specifiations**

#### **Temp. Bereik: -50 °C ~ 300 °C (-58 °F ~ 572 °F)**

1. Gebruik een 1,5 volt. AAA batterij.
2. Duw de TIMERTHERMO om THERMO
3. De thermo-temp. en stel temp. verschijnt  
De thermo-temp. toont de huidige temperatuur.  
De thermo-temp. toont ingestelde temperatuur voor alarmfunctie.  
25 °C THERMO-TEMP  
50 °C SET-TEMP
4. Het standaard set-temp. is 50 °C. Gebruik de UP of DOWN om de juiste temperatuur in te stellen  
Om de set-temperatuur te verlagen. op DOWN  
Om de set-systeem te verhogen. Druk UP  
Houd de DOWN of UP ingedrukt voor een snelle verlagen of increment.
5. Als je een verkeerde temperatuur heeft ingesteld, drukt u op de DOWN en UP tegelijk te resetten
6. Druk de START-knop, de alarm stand-by modus wordt de instelling modus te vervangen
7. Het alarm gaat af wanneer de THERMO-TEMP. bereikt de SET-TEMP.
8. Press STOP knop om het alarm te stoppen