

Frigorífico / congelador termômetro

ESPECIFICAÇÃO

vc Faixa de medição de temperatura: room: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)

sonda: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)

vc Temperatura umaccuracy: $\pm 1^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{F})$

vc Temperatura display rSolução: 0,1°C(0,2°F)

vc Max / Min Memory função

vc / Low alarmes de alta.

vc Suporte para prateleira ou apego à superfície de aço com parte traseira magnética.

vc Operating tensão: 1.5v, AAA battery.

Buttons & OPERAÇÕES

vc **MIN / MAX**

*pressione **MAX/ MDENTRO** chave para exibir a temperatura máxima.

*pressione **MMACHADO/ MDENTRO** tecla novamente para exibir a temperatura mínima

◆ **QUARTO / frigorífico**

*pressione **QUARTO / frigorífico** botão para alternar entre quarto e temperatura de frigorífico

display .

◆ **ALERTA**

*pressione **ALERTA** botão, segurando 3 segundo para definir intervalo de temperatura alerta

*pressione **°C / ° F** botão para ajustar a temperatura. Pressione o botão de alerta para confirmar.

vc **°C / ° F**

pressione **°C / °F** botão para alternar entre centígrados e Fahrenheit.

BA SUBSTITUIÇÃO BATERIA

Substituir a bateria imediatamente a leitura torna-se irregular ou a clareza visor desaparece, utilizando uma pilha AAA. A bateria está localizada sob a tampa da bateria na parte de trás do instrumento.