

temperatura e umidade. No MAX MIN ou exibe o status, sem botões automaticamente após 8 segundos para retornar o visor da temperatura e umidade atual. A / temperatura registrada remoção mínimo de umidade máxima, no MAX MIN ou do estado, mantenha pressionado o botão MAX / MIN 2 segundos claro da mostra a mais alta / mais baixa umidade, e retornar o visor da temperatura e umidade atual.

9, RESET: Redefinição clara,

10, fixar a unidade em uma parede ou colocar no ambiente de trabalho.

11, use um produto (1.5V) baterias AAA. Font distorcido, por favor, substitua a bateria e

Pattention à proteção ambiental.,

12, * Modelo C com temperatura e umidade sensor de linha de 1,5 metros