

Termômetro Digital para cozinha, fábrica e fábrica e churrasco

Este dispositivo fornece-lhe com um fácil de usar o termômetro & Temporizador com função de alarme na cozinha, fábrica ou churrasco ..

Specifiactions

Temp. Faixa: -50 °C ~ 300 °C (-58 °F ~ 572 °F)

1. Use um de 1,5 volts. AAA.
2. Empurre o TIMERTHERMO para THERMO
3. The-temp thermo. e set temp. será exibido
O termo-temp. é mostrando a temperatura actual.
O termo-temp. está mostrando temperatura definida para a função de alarme.
25 °C THERMO-TEMP
50 °C SET-TEMP
- 4.O padrão definido de temperatura. é de 50 °C. Use o botão UP ou DOWN para ajustar a temperatura adequada
Para diminuir o set-temp. prima PARA BAIXO
Para aumentar o set-tema. pressione UP
Segure o botão Up Down Down ou para um decremento ou incremento rápido.
- 5.Se você tiver definido uma temperatura errada, basta pressionar baixo e para cima simultaneamente para redefinir
- 6.Prima o botão START uma vez, o alarme de modo stand-by irá substituir o modo de ajuste
- 7.O alarme soará quando o THERMO-TEMP. atinge o SET-TEMP.
- STOP 8.Press uma vez para parar o alarme