

Холодильник / морозильник ThermOmeter

СПЕЦИФИКАЦИЯ

U Измерение Температурный диапазон: гООМ: -0°C~50°C (32°F~ 122°F)

зонд: -50 °C~70 °C (-58°F~ 158°F)

U Температура ссугасу: ± 1°C(± 2°F)

U Температура джаемое resolution: 0,1°C(0,2°F)

U Максимум-минимум мЭмери функция

U Высокая / низкая тревоги.

U Стенд для полки или привязанности к стальной поверхности с магнитным спине.

U Операционная voltage: 1.5v, AAA тестоУ₂

BUTTONS & Amp; ОВоенные действия

U МИН МАКС

*Нажмите **МАКСИМУМ/ МВ** ключ для отобразить максимальную температуру,

*Нажмите **МАХ/ МВ** снова ключ для отобразить минимальную температуру

◆ КОМНАТА / холодильник

*Нажмите **КОМНАТА / холодильник** кнопку, чтобы переключаться между комната а также Температура холодильник

дисплей ,

◆ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Нажмите **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Кнопка, держа 3 секунды для установка оповещения температурный диапазон

*Нажмите °C / ° F Кнопка для регулировки температура. Нажмите кнопку ALERT для подтверждения.

U °C / ° F

Нажмите °C / °F кнопку, чтобы переключаться между Цельсия и Фаренгейта,

ВЗамена ТТЕРУ

Заменить батарею сразу же становится неустойчивой чтения или ясность экран выцветает, используя батарею AAA. Аккумуляторная батарея расположена под крышкой аккумуляторного отсека на задней панели прибора.