

## Sn119 Холодильник Термометр

Диапазон рабочих температур: - 20 ° C до 60 ° C

- Если температура ниже -20 ° C, он покажет: "LL.L"
- Если температура выше 60 ° C, он покажет: "HH.H"

### **ПОМЕЩЕНИЕ БАТАРЕИ**

- Поворот против часовой стрелки крышку аккумулятора, чтобы открыть ее.
- Снимите защитный ПВХ язык на батарее.
- Закройте крышку батарейного отсека и поверните по часовой стрелке, чтобы стрелка позиции. Часы включена.
  
- Когда экран ничего не отображает, пожалуйста, установите новую батарею 1 x CR2032, соблюдайте полярность.

### **FROST ALERT**

- Диапазон МОРОЗ ТРЕВОГА: 4,0 ° C до 7,9 ° C
- Когда она работает в пределах этого срока, значок мороз будет появляться на экране.

### **ФУНКЦИЯ**

- Отображение текущей температуры «° C / ° F»
- Нажмите кнопку "ON / OFF", чтобы включить или выключить отображение экрана.
- Нажмите кнопку «° C / ° F», чтобы переключить температуру между Цельсия или Фаренгейта.
- С помощью складного крюка и магнитов на задней стороне термометра.