

Функциональное тестирование: (оснащены аккумуляторной батареи, дисплей: 1 января текущего, 2004 года, PM12: 00 Значение температуры 00oC)

1: Ключ ВРЕМЯ, настройка времени, отображение времени переключатель /date.Hold кнопку TIME 2 секунды, чтобы войти настройки времени, а затем

Кнопка ВРЕМЯ установить соответствующий бит будет мигать, установите следующий порядок: 12/24 часов, секунды, часы, минуты, год, месяц, день,

2: кнопка UP, жду button.Press кнопку ВРЕМЯ 2 секунд, в соответствии с целями, которые будут созданы, передача нажмите клавишу ВВЕРХ, чтобы перейти к заданной позиции.

3: МАХ кнопку / МИН: Отображает максимальное / минимальное рекордер температуры и влажности в нормальном состоянии, в соответствии с ключом МАХ / MIN для переключения показали крупнейший → минимального значения текущей температуры и humidity.In

перегрузки или недогрузки отображает статус, не Кнопки автоматически после 8 секунд, чтобы вернуться в текущую температуру и влажность максимальная минимальная

температура, зарегистрированная удаления display.The / влажность, в МАХ или MIN

государства, удерживайте кнопку МАХ / MIN 2 секунды четкое шоу самый высокий / самый низкий влажность, и возвращает текущее отображение температуры и влажности.

4: ОС / ключ: переключателя градусов по Цельсию / по Фаренгейту.