

описание:

Функциональное тестирование: (оснащены аккумуляторной батареи, дисплей: 1 января текущего, 2004 года, PM12: 00 00°C значение температуры)

1: Ключ ВРЕМЯ, настройка времени, реле времени дисплей /date.Hold кнопку TIME 2 секунды, чтобы ввести параметры времени, а затем.Кнопка ВРЕМЯ установить соответствующий бит будет мигать, установите следующий порядок: 12/24 часов, секунды, часы, минуты, год, месяц, день.

2: кнопка UP, жду button.Press кнопку ВРЕМЯ 2 секунд, в соответствии с целями, которые будут созданы, передача нажмите клавишу ВВЕРХ, чтобы перейти к заданной позиции.

3: МАХ кнопку / МИН: Отображает максимальное / минимальное рекордер температуры и влажности в нормальном состоянии, в соответствии с ключом МАХ / МИН для переключения показали крупнейший → минимального значения текущей температуры и humidity.In перегрузки или недогрузки отображает статус, не Кнопки автоматически после 8 секунд, чтобы вернуться в текущую температуру и влажность максимальная минимальная температура, зарегистрированная удаления display.The / влажность, в МАХ или МИН государства, удерживайте кнопку МАХ / МИН 2 секунды четкое шоу самый высокий / самый низкий влажность, и возвращает текущее отображение температуры и влажности.

4: ключ °C / °F: Переключение градусов по Цельсию / по Фаренгейту.