

Технические условия

1. Большой экран жидкокристаллический дисплей, визуальную ясность миссии.
2. Откройте дверь камеры, в соответствии с положительным и отрицательным направлением батареи, установленной.
3. Показывает текущую комнатную температуру, в соответствии с ключом MAX-MIN, правильно измерения максимум, минимальная температура values. When MAX при рефинансировании кнопка сброса, то есть, чтобы удалить текущую стоимость максимальной temperature. when MIN, кнопка сброса нажать один раз, чтобы очистить текущее значение минимальной температуры.
- 4 по °C - °F кнопку, чтобы выбрать использование градусов Цельсия и градусов по Фаренгейту..
5. Использовать 0 °C ~ 50 °C (B) 32 °F ~ 122 °F
-40 °C ~ 70 °C (A) -58 °F ~ 158 °F
- . 6 Максимальная наружная температура расстояние срабатывания: 1,5 (A)
7. В нормальной температуре 0 °C ~ 50 °C средах.
- . 8 Замените батарею: Используйте батарею (1.5VDC) из AAA Размер.
- 9 Упаковка:. 300PCS/CN, 45.5 * 37.5 * 51.5cm, 20.5kg