Digital-Thermometer für die Küche, Betriebs-und Fabrik-und Grill

Dieses Gerät bietet Ihnen eine einfach, das Thermometer und verwenden Timer mit Alarm-Funktion in der Küche, Fabrik-oder Grill ..

Specifiactions

Temp. Bereich: -50 °C ~ 300 °C (-58 ~ 572 ℉ ℉)

1. Verwenden Sie eine 1,5 Volt. AAA-Batterie.
2. Drücken Sie die TIMERTHERMO zu THERMO
3. Die thermo-Temp. und set temp. angezeigt
   Die thermoTemperatur. ist mit der aktuellen Temperatur.
   Die thermoTemperatur. ist, die Soll-Temperatur für Alarmfunktion.
   25 ℃ THERMO-TEMP
   50 ℃ SET-TEMP

4. Die Standardeinstellung-Temp. 50 ℃. Verwenden Sie die UP oder DOWN Taste, um die richtige Temperatur eingestellt
   Um die Set-Temperatur zu senken. Presse AB
   Um das Set-System zu erhöhen. Presse UP
   Halten Sie die DOWN-oder UP-Taste für eine schnelle Abnahme oder Zunahme.

5. Wenn Sie eine falsche Temperatur eingestellt haben, drücken Sie einfach DOWN und UP gleichzeitig zurücksetzen
6. Drücken Sie die START-Taste einmal, wird der Alarm Stand-by-Modus die Einstellung Modus ersetzen
7.Die Alarm ertönt, wenn der THERMO-TEMP. erreicht die SET-TEMP.
8. Drücken Sie STOP-Taste einmal, um den Alarm zu stoppen