Thermomètre numérique pour la cuisine, l'usine et usine et barbecue

Cet appareil vous fournit un outil facile à utiliser le thermomètre et Minuterie avec fonction d'alarme dans la cuisine, une usine ou un barbecue ..

Specifiactions

Temp. Plage: -50 °C ~ 300 °C (-58 °F ~ 572 °F)
Une. Utilisez un 1,5 volts. Pile AAA.
2. Poussez le TIMERTHERMO à THERMO
3. L'thermo-température. et mettre en température. s'affiche
Le thermo-température. est montrant la température actuelle.
Le thermo-température. est indiquant la température de consigne pour la fonction d'alarme.
25 °C THERMO-TEMP
50 °C SET-TEMP

4.Le paramètre par défaut température. est de 50 °C. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour régler la température appropriée
Pour diminuer la mise en température. appuyez sur BAS
Pour augmenter la mise en température. appuyez sur UP
Maintenez le bouton UP DOWN DOWN ou pour une décroissance rapide ou minimum.

5.If vous avez réglé une température incorrecte, appuyez simplement sur HAUT et BAS simultanément pour réinitialiser
6.Appuyez sur la touche START une fois, l'alarme en mode veille remplacera le mode de réglage
7.Le alarme lorsque le THERMO-TEMP son. atteint SET TEMP.
STOP 8.Appuyez fois pour arrêter l'alarme