□様□

1。大画面液晶ディスプレイ、視覚的な明確な使命。

2。インストールされて電池の正と負の方向に応じて、セルのドアを開きます。

3。正しく最大値、最小温度を測定、MAX-MINキーに従って、現在の室温を示しvalues.When MAX RESETボタンを借り換えするとき、それは最大temperature.When MIN、現在の値を削除するには、ある最低温度の現在値をクリアするために一回押して、ボタンをリセットします。

℃で4 - ℉度の使用を選択するためのボタンを摂氏と華氏。

5。使用0℃~50℃ （B） 32℉~122℉
-40℃~70℃ （A） -58℉~158℉
6最大の屋外の温度感知距離：1.5M （A）
7 。0℃~50℃の環境で通常の温度で。
8バッテリーを変更します。AAAサイズの電池（1.5VDC）を使用します。
9パッケージ：。300PCS/CN、45.5 * 37.5 * 51.5センチメートル、20.5KG