Kühl- / Gefrierschrank thermometer

SPEZIFIKATION

- Messtemperaturbereich: room: -0℃~50℃ (32℉~ 122℉)

  Sonde: -50 ℃~70 ℃ (-58℉~ 158℉)

- Temperatur einG enauigkeit: ± 1℃(± 2℉)
- Temperatur display reSolution: 0.1℃(0,2℉)
- Max / Min mEmory Funktion
- High / Low-Alarme.
- Ständer für Regal oder Befestigung an Stahloberfläche mit Magnet-Rückseite.
- Betriebs versorgungs-: 1,5 V, AAA battery.

BUttons &mpere; OArbeitsvorgänge,

- **MIN / MAX**

*Drücken Sie **MAX/ MIM** Taste zu Anzeige der maximalen Temperatur.

*Drücken Sie **MAXT/ MIM** wieder Schlüssel zu Anzeige der Mindesttemperatur

◆ **ZIMMER / Kühlschrank**

*Drücken Sie **ZIMMER / Kühlschrank** Taste, um Umschalten zwischen Zimmer und Kühlschranktemperatur anzeigen .

◆ **AUFMERKSAM**

*Drücken Sie **AUFMERKSAM** Taste, halten 3 Sekunden für Einstellung Alarmtemperaturbereich

*Drücken Sie ℃ **/ ° F** nehmen Sie die Einstellung die Temperatur. Drücken Sie die ALARM-Taste zur Bestätigung.

- ℃ **/ ° F**

Drücken Sie **°C / °F** Taste, um Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit.

BEin TTERY ERSATZ

Tauschen Sie den Akku sofort das Lesen erratische wird oder die Anzeige Klarheit verblasst, unter Verwendung einer AAA-Batterie. Die Batterie befindet sich unter der Batteriefachabdeckung an der Rückseite des Gerätes befindet.