

Specificatons

1. Faixa: 0,00-14,00 pH, a temperatura de 0 ° C-50 ° C (32 ° F-122 ° F)
2. Resolução: 0.01pH pH, temperatura 0,1 ° C (0,2 ° F)
3. Precisão: $\pm 0.03\text{pH}$, Temperatura ± 0.5 ° C (± 1 ° F)
4. Bateria: 4 x 1,5 V (AG-13)
5. Compensação de Temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C
6. Temperatura de Operação: 0 ° C ~ 50 ° C
- 7 Métodos de calibração: Dois ponto de calibração automática (A cabeça do eletrodo do instrumento é mutável)
8. Desligamento Automático: Quando o instrumento estiver ligado, ele será desligado automaticamente em 4 minutos.
9. Classe impermeável: IP65
10. Dimensões: 188 milímetros x 35 milímetros x 35 milímetros
11. Peso: 80g

OPERAÇÃO

1. Remova a tampa protetora
- . 2 Limpe o eletrodo com água destilada e secar a água ligado ao eletrodo com papel de filtro;
- 3 Pressione o botão "" para mudar o poder.;
- . 4 Insira o instrumento para a solução de teste, com o eletrodo de medição imerso em;
5. Mexa delicadamente até que o numeral é estável, em seguida, ler o visor. O valor exibido na parte inferior é a temperatura da solução, toque o botão "" para alternar entre Celsius e Fahrenheit. Imprensa Long "" por 5 segundos para calibrar o instrumento. Limpe o eletrodo após o uso, em seguida, desligue o interruptor, e colocar em uma caixa protetora.

Calibração pH

- . Uma Pour quantidade adequada de uma solução tampão convencional pH6.86, pH4.00 e pH9.18 (a 25 ° C) em separado em diferentes copos limpos;
2. Para uma calibração precisa, preencher uma solução tampão em 2 copos. Um é utilizado para a limpeza do eléctrodo, e o outro é utilizado para a calibração. Ao fazer isso, o nível de contaminação pode ser reduzida ao mínimo.
3. Pressione o botão "chave" para ligar a energia.
4. Mergulhe o medidor em solução tampão padrão pH6.86, então mexa delicadamente até que o valor é estável, e pressione e segure a tecla "" por cerca de 5 segundos para entrar no modo de correção automática (o medidor pode identificar automaticamente uma solução tampão padrão de pH 4 0,00 e pH6.86). Enquanto valor apresentado fica igual ao da solução tampão convencional a essa temperatura, a calibração é terminado.
5. Limpe o eletrodo. Mergulhe o medidor em solução tampão padrão pH4.00, e enquanto o valor de exibição é estável imprensa, por muito tempo a "chave" para 5 minutos para entrar no modo de calibração automática. Quando o valor do mostrador torna-se mesmo que a solução tampão convencional a essa temperatura, a calibração é terminado.
6. Limpar o eletrodo. Mergulhe o eletrodo na solução tampão padrão de pH9.18 e misture delicadamente até que o valor indicado seja estável. Se o erro do valor do visor está no intervalo permitido, depois de calibração é terminado. Caso contrário, repita 4, 5.

medidor de qualidade da água

Medidor de qualidade da água AVISO

Faixa de pH do instrumento deve ser recalibrado sempre que:

O eletrodo tem sido usado (colocado) por muito tempo desde a última calibração.

O eléctrodo foi utilizado em condições particularmente taxar.

A extrema precisão é necessária.

BATERIA INSTALAR

Se a tela escurece ou fica difusa, ou o erro é grande, as baterias devem ser substituídas. Basta puxar a caixa da bateria e substituí-lo. Preste atenção as instruções.

GARANTIA

Estes instrumentos são garantidos de todos os defeitos de material e fabricação por um período de um ano a partir da data da compra. Se durante este período, o reparo ou a substituição de peças é necessário que o dano não é devido a negligência ou operação errônea por usuário, por favor, devolva as partes a qualquer revendedor ou nossos escritórios, eo reparo será feito gratuitamente.

qualidade da água medidor de qualidade meterwater