

CL-181LL Джем рефрактометра

Джем Тестер Показатель преломления является одним из наиболее важных оптического параметра. Блеск драгоценного камня можно оценить с помощью параметра. Виды камень может быть точно определена в соответствии с измеренным значением показателя преломления, потому что каждый вид камня имеет присущую преломления. Кроме того, индекс двойного лучепреломления может быть также измерено. Через параметра вы можете судить о том, жемчужиной является одноосным или двухосным photopositive или фотонегатив. Геммологической рефрактометр характеризуется малым объемом и меньшим весом. Это легко носить с собой. Она является популярным инструментом, используемым в ювелирном рынке.

Технические условия

1. Джем рефрактометр, стекло тестирование стол-доска, черный цвет, с / у встроенной светодиодной света, 2 мл RI жидкость, руководство; один год гарантии
- . 2 Диапазон измерения:
Показатель преломления: 1.30-1.81
- . 3 Разрешение фактор:
- . 4 Показатель преломления: 0.01
- 5 Размер:. 30 x 70 x 130 мм
- . 6 Примечание: 2 мл Р.И. жидкость может не возможно погружены в связи с пределом воздуха груза.