

Προδιαγραφές

Η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί $-9 - 65^{\circ}\text{C}$.

1,5 V εφάπαξ μπαταρία με χρόνο λειτουργίας περίπου 2000 ώρες.

Οδηγίες

1. Βάλτε το thermoeter γύρω από το μπουκάλι (με διάμετρο 75 έως 90 mm) και βεβαιωθείτε ότι η επαφή
2. διακόπτη και το μεταλλικό αισθητήρα αγγίζετε το μπουκάλι. Μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα θα δείτε τη θερμοκρασία στην οθόνη.